

Bezpieczniki i Przełączniki


MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999



ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki

Dodatkowe przełączniki w komorze silnika, model z roku 1992 -05 - 1994 -07



Relay R1
Relay R2
Relay R3

Przełącznik silnika ABS
Przełącznik solenoidu ABS
Przełącznik pompy paliwa

Bezpieczniki i Przekazniki

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

Relay R4 *Przełącznik 1 świateł dziennych*
Relay R5 *Przełącznik 2 świateł dziennych*