



**Bezpieczniki i Przełączniki**MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

ELEKTRONIKA

**Bezpieczniki i Przełączniki****Skrzynka przełącznikowa w komorze silnika, od modelu z roku 1994-07****Fuse 1 - 20.0 A****Fuse 2 - 10.0 A****Relay R1****Relay R2****Relay R3***Wentylator skraplacza**Klimatyzacja**Wentylator skraplacza, stopień 2 przełącznik**Nie używany**Sprzęgło magnetyczne układu klimatyzacji*

**Bezpieczniki i Przekazniki**

MITSUBISHI **3000** GT (6G72) 1992 do 1999

---

**Relay R4**

*Wentylator skraplacza, stopień 1 przekaznik*