


**Bezpieczniki i Przekładniki**MITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V DOHC (4G93) 1995 do 1999

ELEKTRONIKA

**Bezpieczniki i Przekładniki****Skrzynka przekaźnikowa w komorze silnika, model z roku 1996 - 2000****Fuse 16****Fuse 17 - 10.0 A****Relay R9***Nie używany**Sprężarka w układzie klimatyzacji**Nie używany*

**Bezpieczniki i Przekazniki**

MITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V DOHC (4G93) 1995 do 1999

---

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Relay R10</b> | <i>Wentylator skraplacza, stopień 1</i>  |
| <b>Relay R11</b> | <i>Wentylator skraplacza, stopień 2</i>  |
| <b>Relay R12</b> | <i>Sprężarka w układzie klimatyzacji</i> |