


Bezpieczniki i PrzełącznikiMITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V SOHC (4G93) 1995 do 1999

ELEKTRONIKA

Bezpieczniki i Przełączniki**Skrzynka przełącznikowa w komorze silnika, model z roku 1996 - 2000****Fuse 16****Fuse 17 - 10.0 A****Relay R9***Nie używany**Sprężarka w układzie klimatyzacji**Nie używany*

Bezpieczniki i Przekazniki

MITSUBISHI **CARISMA** 1.8 16V SOHC (4G93) 1995 do 1999

Relay R10	<i>Wentylator skraplacza, stopień 1</i>
Relay R11	<i>Wentylator skraplacza, stopień 2</i>
Relay R12	<i>Sprężarka w układzie klimatyzacji</i>